

Meter Interface avec joint et prise



Référence: 80-911-0005-00

Le Meter Interface accepte les entrées des compteurs AC et DC externes tels que: tension AC et DC et ampères, AC kWatts, et capacité batterie DC en ampèreheures et en % restant. Tous avec alarmes haute et basse paramétrables.

AC

- 3 x AC entrées tension (multi tensions)
- 2 x AC entrées d'intensité
- Calcule la puissance réelle RMS

DC

- 3 x DC entrées tension (multi tensions)
- 2 x DC entrées d'intensité
- Calcule la capacité batterie en ampère heures et pourcentage de charge restant
- Résolution pour le compteur d'intensité jusqu'à 0.1 A

General

- Phrases de monitoring de puissance sorties standards NMEA 2000

Remarque: Les niveaux haut et bas alarme peut être réglée pour toutes les entrées.

Spécifications

Spécifications générales

Indice de protection
Dimensions, HxIxP

Protection d'étanchéité IPX5
100 x 156 x 42 mm
3,9 x 6,1 x 1,7 pouces