# Interface sans Fil



Référence: 80-911-0090-00



### Surveillez et commandez vos systèmes embarqués

L'interface sans fil " Wireless Interface" permet de relier votre iPad au système embarqué CZone® pour le monitoring complet et la contrôle des équipements électriques à l'aide d'un écran clair et intuitif. L'interface agit comme un hub pour que les deux réseaux MasterBus et CZone® communiquent entre eux de façon ininterrompue.

#### **Caractéristiques**

- · Page d'accueil conviviale pour gérer et contrôler les circuits à bord.
- · Contrôle et monitoring intégrés des produits de puissance Mastervolt comprenant chargeurs de batterie et convertisseurs.
- · Gestion de la puissance AC/DC et données de batterie.
- · Gestion des niveaux de réservoir.
- · Réception d'alarmes visuelles.
- · Connexion de maximum 3 appareils simultanément.
- · Possibilité de personnaliser la page d'accueil afin d'afficher les circuits, modes et monitoring favoris.
- · Se connecte au réseau CZone ou MasterBus pour commander et suivre l'installation.
- · Personnalisez votre vue d'ensemble du système.
- · L'Interface sans Fil agit comme hub entre les réseaux MasterBus/CZone et les appareils WiFi localement.
- · NOTE : un Connecteur IsF MasterBus est nécessaire pour la connexion au réseau MasterBus.
- · Connexion Ethernet pour connecter à d'autres LAN's.
- · Port USB pour les mises à jour de paramétrage.
- · Câble d'alimentation et antenne sont compris.



# Spécifications

## **Spécifications générales**

Alimentation via MasterBus Dimensions, HxlxP

Poids

Livré avec

non

105 x 190 x 60 mm 4,1 x 7,5 x 2,4 pouces

0,685 kg 1,5 livres

câble d'alimentation, WiFi antenna, rallonge électrique USB, manuel

utilisateur

## **Spécifications techniques**

Indice de protection

IP54

