

Signal Interface avec joints et connecteur



Référence: 80-911-0013-00

La Signal Interface connecte le système CZone à vos sondes externes, alarmes et appareils de commutation. Le SI permet un fonctionnement intelligent, automatisé selon l'état de l'entrée.

- Accepte les entrées des types d'interrupteurs traditionnels utilisés pour contrôler les sorties
- Accepte les entrées des interrupteurs pour déclencher les alarmes par exemple interrupteur flotteur niveau d'eau
- Accepte les entrées des réservoirs standards de l'industrie (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm)
- Accepte les entrées des signaux généraux voltaïques ou résistifs qui peuvent être utilisés pour le contrôle des sorties ou pour afficher une position physique par exemple indiquer qu'une trappe est partiellement ouverte
- Indicateur statut LED pour chaque entrée
- Sorties standards NMEA 2000
- Gamme d'entrée résistive 0–1000 Ohm
- Gamme de tension d'entrée 0–34 V DC

Remarque: Les niveaux haut et bas alarme peut être réglée pour toutes les entrées.

Spécifications

Spécifications générales

Indice de protection
Dimensions, HxIxP

Protection étanchéité IPX5
100 x 156 x 42 mm
3,9 x 6,1 x 1,7 pouces