

# Interface Mastervolt USB



Référence: 77030100

L'interface USB Mastervolt permet de lire et de configurer vos produits Mastervolt dans une configuration MasterBus ou un réseau CZone depuis votre appareil Windows.

Pour le MasterBus, le logiciel MasterAdjust requis peut être téléchargé ci-dessous.

MasterAdjust vous permet de surveiller et de configurer les données du système en direct, vous donnant un contrôle total sur vos produits Mastervolt.

Pour les systèmes CZone, l'outil de configuration requis peut être téléchargé à partir [du portail CZone](http://du.portail.CZone.du).du portail CZone.

Un câble de descente MasterBus CZone est nécessaire, vous pouvez le trouver sur [la page des accessoires](#).la page des accessoires.

# Spécifications

## Spécifications générales

Alimentation via MasterBus	oui (lorsque le PC est allumé)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C 32 °F
Dimensions, HxIxP	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pouces
Poids	0,08 kg 0,2 livres
Livré avec	câble connexion USB, câble MasterBus, terminator MasterBus, manuel utilisateur

## Spécifications techniques

Indice de protection	IP21
----------------------	------