

# AC Master Remote Control



Référence: 70405080

Commande On/Off du convertisseur sinusoïdal AC Master avec un témoin de fonctionnement clair qui indique si l'appareil est en marche.

De plus, l'AC Master Remote Control permet de couper ou mettre en marche automatiquement le convertisseur avec un entrée auxiliaire (12/24 V), par exemple dès que l'on démarre un groupe ou que l'on branche le circuit AC.

L'AC Master Remote Control est livrée avec 8 mètres (25 pieds) de câble.

# Spécifications

## Spécifications générales

Gamme de tension d'entrée Port AUX (utilisation en option)	10,5-31 V DC
Puissance veille	< 40 mA
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C 32 °F
Dimensions, HxI	57 x 73,5 mm 2,2 x 2,9 x 0,0 pouces