Interface Mastervolt USB

Référence: 77030100

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

L'interface USB Mastervolt permet de lire et de configurer vos produits Mastervolt dans une configuration MasterBus ou un réseau CZone depuis votre appareil Windows.

Pour le MasterBus, le logiciel MasterAdjust requis peut être téléchargé ci-dessous.

MasterAdjust vous permet de surveiller et de configurer les données du système en direct, vous donnant un contrôle total sur vos produits Mastervolt.

Pour les systèmes CZone, l'outil de configuration requis peut être téléchargé à partir du portail CZone.du portail CZone.

Un câble de descente MasterBus CZone est nécessaire, vous pouvez le trouver sur la page des accessoires.la page des accessoires.

Spécifications

Spécifications générales

Alimentation via MasterBus	oui (lorsque le PC est allumé)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C 32 °F
Dimensions, HxlxP	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pouces
Poids	0,08 kg 0,2 livres
Livré avec	câble connexion USB, câble MasterBus, terminator MasterBus, manuel utilisateur

Spécifications techniques

Indice de protection	IP21